銀河系ネットワークロボット



スレーブ側

ロボットとしての仕様

ロルクトとしての正体				
サイズ (高さ×幅×奥行)		310 × 290 × 310[mm]		
重量		マスターデバイス:0.2[kg] スレーブロボット:1.8[kg]		
センサ		3軸加速度センサ×1、エンコーダ×3 LED光源(緑)×1 ラズパイカメラモジュール		
可動部	自由度	首:1、腕:1×2(L/R)、ひょっこり:1(親ペンギン) 首:1(子ペンギン) 並進:2、回転:1(移動機構)		
	モータ	8個		
制御ユニット		RaspberryPi(Linux OS)		

マスター側の構成(グローブ+リストバンド)



こだわりポイント(1)

パペットを実際に付けているのと変わらない直感的な操作で、誰でも簡単にロボットを制御することができる。 手袋型のため、容易に着脱が可能。

ロータリーエンコーダの仕様

エンコーダ種類:インクリメンタル形

分解能:360パルス/回転 出力相:A相、B相、Z相 電源電圧(V):DC12~24

慣性モーメント(kg·m2):1×10-7以下 起動トルク(mN·m[gfcm]):1以下 最高回転数(min-1[r.p.m]):5000 最大応答周波数(kHz):30

3軸加速度センサの仕様

電源電圧:DC3. 3V(動作範囲:DC1. 71V~DC3. 6V) 消費電流:1mA(Vdd 3V)

こだわリポイント2

手首の傾き方向に合わせて直感的にロボットを移動させることができる。


パペットの操作と混同しないように操作モードの切替 手段を搭載。

銀河系ネットワークロボット

マスター側

(操作デバイス)


スレーブ側の構成(親ペンギンパペット+子ペンギン+移動機構)




こだわりポイント3

円滑なコミュニケーションに 必要な動作を 可動部3自由度で表現可能

> ひょっこり機構で 表現の自由度を倍増



ぱぺたろう 骨格



カメラモジュール

LED光源(緑)

サーボモータ

カメラの仕様

5メガピクセルセンサ 内蔵IRフィルタ

静止画像の解像度: 2592 x 1944 最大動画解像度: 1080 p 最大フレームレート: 30fps サイズ: 20 x 25 x 10 mm


こだわリポイント4

親ペンギンの首振り動作 に同期。カメラとポイン ターが一体化しており、 遠隔者が投影画像と同 一視線で方向指示する ことができる。

ロギットレーナの仕様

ロホットとしての仕様				
サイズ (高さ×幅×奥行)		310 × 290 × 310[mm]		
重量		マスターデバイス:0.2[kg] スレーブロボット:1.8[kg]		
センサ		3軸加速度センサ×1、エンコーダ×3 LED光源(緑)×1 ラズパイカメラモジュール		
可動部	自由度	首:1、腕:1×2(L/R)、ひょっこり:1(親ペンギン) 首:1(子ペンギン) 並進:2、回転:1(移動機構)		
	モータ	8個		
制御ユニット		RaspberryPi(Linux OS)		

スレーブ側



移動速度(前進): 低速ギヤ(出荷時)使用時 25cm/

勾配移動:約10度(滑りにくい路面状態時)

駆動車輪:ウレタンオムニTYPE2571

MAX荷重:5kg、重量:50g フレーム材質:ナイロン 樽材質: ウレタン (硬度90)

厚み: 40mm、外径: Φ48mm、内径: 対辺8.1mm

ハイパワーギヤボックスの仕様

低速ギヤ(標準設定) ギヤ比:64.8:1

トルク(g·cm):784

回転数(rpm):156 RE-260の仕様

適正電圧:3.0V 消費電流:700mA

回転数:8,900rpm





こだわリポイント5


遠隔操作時にロボットが 瞬時にポジション変更が できるように全方向移動 を採用。

ペンギンが滑走するイ メージにマッチ!

設計書 配線図











モード切替制御







対応表

	1/02					
=	モードNo.	トグルSW	タクトSW	動作内容		
Г	1-1	OFF	UFF	グローブユニット操作→パペット駆動		
	1-2	OFF		リストユニット操作→ひょっこり駆動		
	2	OFF	ON	グローブユニット操作→パペット駆動+ポインターによる指差し		
	3	ON	OFF	リストユニット操作→移動機構_並進移動		
	4	ON	ON	リストユニット操作→移動機構_旋回移動		


モード1-1:グローブユニット→パペットの制御




モード1-2:リストユニット操作→ひょっこり駆動



モード2:ポインターによる指差し



モード3:移動機構の制御(並進移動)



モード4:移動機構の制御(旋回移動)

